

ウォーターサーバーを移動させる場合の手順

1. 移動前に水抜き作業をおこなう

- ①冷水から水を全て出水し、セットされているボトルを空にしてから、空のボトルを抜きます。
- ②温水スイッチを OFF にして電源プラグをぬき、6 時間以上そのまま放置してお湯がさめるのを待ってください。
- ③バケツなど水を入れるものをご用意いただくか、排水ができる場所までサーバーを移動し、サーバー背面の排水キャップから水を抜いてください。
※電源を抜いた直後は熱湯が出水するため必ず時間経過後に行ってください。
- ④サーバーにほこりが入らないよう、ボトルをセットしている受水棒をラップ等で保護してください。

2. ウォーターサーバーを横にしない

ウォーターサーバーは立てた状態での移動をお願いします。横にしてしまうと故障や水漏れの原因になります。

3. 移動後は再設置作業をおこなう

ウォーターサーバーを移動させた後は、内部安定のため約 1 時間経過してから取扱説明書の「初回設置の手順」のページに従い再設置作業をおこなってください。