



浴室内設置の ガスふろがまを

ご使用のお客さまへ


浴室内設置型ガス
ふろがまの例



ふろがまの例1



ふろがまの例2



ふろがまの例3

4つの重要なお願い

- 1 シャワー・追いだき時のご注意
- 2 点火時のご注意
- 3 排水時のご注意
- 4 ガス機器ご使用時のご注意

すでに屋外型のガス機器にお取替えの場合や取り外し済みの節は、なにとぞご容赦ください。


右記のふろがまを所有(ご使用)されている場合は、次の点にご注意ください。

1 シャワー・追いだき時のご注意

3秒以内に着火しない時は、**危険です。**



- すぐに**再点火操作**をするのは**大変危険**です。(機器内に未燃ガスが出ており、スパークにより**爆発着火する危険**があります。)
- つまみを消火(止)の位置に戻し、未燃ガスが排出されるまで、**約5分待つてから再点火操作**をしてください。



- シャワーや追いだき使用后、**つまみを戻しすぎて口火(たね火)が消えている**ことがあります。



- シャワーや追いだき使用時は、**点火窓から口火(たね火)を確認**してください。



2 点火時のご注意

何回も点火操作をしないと口火
(たね火)がつかなくなった場合



●機器内に未燃ガスがたまり、爆発
着火して機器が損傷(変形)したり、
大きな爆発音がするので**危険**です。

●点火しにくくなった場合は、**点検・
修理**を依頼してください。




3 排水時のご注意

排水口がつまり、ふろがまが
水に浸かっていると



●機器内に水が浸入して、炎があふれ、
点火しにくくなったり、**故障や火災の
原因**になります。

●排水口が少しでもつまっていたら**掃除
を**してください。浴槽水の排水時、洗濯
機からの排水時等は、排水口のつまり
にご注意ください。



4 ガス機器ご使用時のご注意

●お風呂を沸かしている時や、シャワーを
使っている時は、ふろがま近くの**窓は
閉めて**ください。

排気が浴室内に流入し、不快な臭いが
したり、気分が悪くなる恐れがあります。

排気口周辺がすすけていたり、**入浴中に
気分が悪くなった場合は**、ふろがまが
不完全燃焼している恐れがあります。

至急、購入した販売店または修理店に
ご連絡してください。

